


 <p>国威 GW79按键电话机</p> <p>GUO WEI</p> <p>使用说明书</p> <p>深圳国威电子有限公司</p>	<p>操作说明书</p> <p>一、产品简介</p> <p>尊敬的客户，多感谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式（DTMF/FSK）兼容主叫显示按键盘，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请您在使用前阅读说明书。</p> <p>二、功能特点</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/FSK双制式来电显示 ● 免电池的显示功能 ● 62组8位来电号码及来电时间记录 ● 16组10位（或8组16位）去电号码及通话时间记录 ● 12位高清屏幕，实时日期及星期显示 ● 24首普通铃声选择 ● 免提音量2级数码调节 ● 铃声音量4级数码调节 ● 闪烁时间110/300/600/1000ms软件可选 ● 1组闹铃功能 ● 5位本地码设置，来电自动过滤 ● 自动追拨功能，拨通回铃 ● 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。 ● 重拨、暂停功能 ● 来电指示灯 	<p>主机概览</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏 2. 来电指示灯 3. 去电 4. 删除 5. R键 6. 音量 7. 暂停 8. 闪断 9. 重拨 10. 免提 11. 下查 12. 上查 13. 设置 14. 铃声 15. 数字键 16. 座机曲线插口 17. 手柄曲线插口 18. 电话线插口 	<p>3.2 重拨</p> <p>上一个拨打的号码已存储在电话中；这个号码最长为32位数。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拿起听筒并按 [重拨] 键。 2. 按 [<] 键，然后按 [重拨] 键。 3. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。 <p>3.3 去电列表</p> <p>您的电话中至少可储存5个最后呼出号码，这些号码最长为32位数。</p> <p>从去电中拨出一个号码</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [去电] 键。 2. 继续按 [去电] 键翻看您需要的号码。 3. 按住 [去电] 键3秒钟可快速翻看号码。 4. 拿起听筒或按 [<] 键呼出屏幕显示号码。 5. 一旦电话接通即可通话。 <p>3.4 挂断</p> <p>当您拨打的电话占线时，您可以按 [挂断] 键挂断电话并重建新的拨号音。您可以拨打一个新的号码，或者按 [重拨] 键重拨原号码。</p> <p>4. 铃声</p> <p>您的GW79电话有24种铃声，每种铃声可设置4级音量和渐强。</p> <p>4.1 设置铃声</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [铃声] 键，将播放当前铃声。 2. 按 [上查] 键或 [下查] 键翻看需要的铃声，将会播放一段铃声。 3. 按 [闪断] 键确认并返回待机状态。 <p>4.2 设置铃声音量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 挂机状态下按 [音量] 键，显示屏显示 rB9VOL 和当前音量 1 - 或 CrESC (如果你选择了渐强)。 2. 继续按 [音量] 键可选择需要的音量。 	<p>5. 日期和时间</p> <p>如果您已申请FSK类型的来电显示服务，日期和时间将在您接到第一个来电时自动设置。</p> <p>如果未申请FSK类型的来电显示服务，您可手动设置日期和时间。</p> <p>5.1 设置日期和时间</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住 [设置] 键3秒钟，显示屏显示 SET 1 dAtE。 2. 按 [设置] 键选择。 3. 年份将会闪烁；按 [上查] 或 [下查] 键选择正确的年份，然后按 [设置] 键确认。 4. 重复以上步骤来设置月份、日期和时间。 5. 按 [删除] 键退出。 <p>6. 区号</p> <p>您可以将当地的区号设置到电话中。接到该区号的电话号码时只会显示和存储当地号码。日后如果您在已开启自动IP功能时从来电记录重拨该号码，将不拨出自动IP。</p> <p>6.1 储存区号</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住 [设置] 键3秒钟，显示屏显示 SET 1 dAtE。 2. 滚动 [上查] 或 [下查] 键至 SET 2 CoDE。 3. 按 [设置] 键，屏幕显示 CoDE - - - - -。 4. 第一个 - 在闪烁，按 [上查] 或 [下查] 键输入正确的数字。 5. 按 [设置] 键确认。 6. 重复以上步骤直到输入完整的区号。 	<p>7. PABX 码</p> <p>如果GW79连接至一个交换机，您可能需要在所拨号码前输入一个一位数的出局码，方可接入外线。</p> <p>接入码将会显示在号码的前面。</p> <p>7.1 储存PABX 码</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住 [设置] 键3秒钟，显示屏显示 SET 1 dAtE。 2. 滚动 [上查] 或 [下查] 键至 SET 3 PCoDE。 3. 按 [设置] 键，屏幕显示 PCoDE -。 4. 第一个 - 在闪烁，按 [上查] 或 [下查] 键输入正确的数字。 5. 按 [设置] 键确认。 <p>8. 自动 IP</p> <p>可在GW79电话上储存一个IP号码以节省长途电话的通话费用。</p> <p>8.1 保存号码</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住 [设置] 键3秒钟，显示屏显示 SET 1 dAtE。 2. 滚动 [上查] 或 [下查] 键至 SET 4 IP。 3. 按 [设置] 键，屏幕显示 AuTo IP OFF。 4. 滚动 [上查] 或 [下查] 键至 0 0。 5. 按 [设置] 键确认，屏幕显示 INPUt CoME。 6. 使用键盘输入IP号码，比如17909。 7. 按 [设置] 键确认。 <p>注意</p> <p>一旦选择自动IP并设置IP号码，如果号码是预拨号，且首位为0，则电话将会自动加入IP号并拨出号码。</p>
<p>生产者：深圳国威电子有限公司 地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦 服务热线：4008-838-698 网址：www.hb-voice.com</p>	<p>按键功能说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● R键 适用于一些电话网络服务。 ● 设置 按住可开启及翻看设置列表。 按此键确认一项选择。 ● 去电 查看最后呼出号码，继续按可翻看5个呼出号码。 ● 闪断 挂机可更改屏幕显示对比度。 在通话过程中，可挂断电话并重建新的拨号音。 ● 重拨 最后呼出号码。 ● 上查 向上翻看设置菜单。 在待机状态下，按此键打开通话列表。 ● 音量 用于更改音量。 ● 删除 删除一个错误的号码，或者返回设置菜单。 ● 下查 向下翻看设置菜单。 在待机状态下，按此键打开通话列表。 ● 暂停 在摘机已拨号状态下，按一下“暂停”话机会暂停3.6秒再拨出后续号码。 	<p>三：操作说明</p> <p>3.1 通话</p> <p>3.1.1 拨打电话</p> <p>拿起听筒，当您听到拨号音时，拨打号码。</p> <p>3.1.2 预拨号</p> <p>1. 输入电话号码（最多32个数字）。如果您输入错误，按 [删除] 键删除。拿起听筒拨出号码。</p> <p>2. 按 [<] 键在免提拨号与免提模式下拨出电话。</p> <p>3. 一旦电话接通，拿起听筒通话。</p> <p>3.1.3 结束通话</p> <p>1. 将听筒放回座机上。</p> <p>或：</p> <p>2. 按 [<] 键可结束免提通话。</p> <p>3.1.4 接听电话</p> <p>1. 拿起听筒可以接听电话。</p> <p>或：</p> <p>2. 按 [<] 键在免提拨号与监听模式下接听电话。</p> <p>注意</p> <p>如果在通话过程中想开启免提拨号与监听功能，可以按 [<] 键然后放下话筒。您可以按 [音量] 键调节免提拨号与监听通话音量，有两个级别的音量可选。</p> <p>免提拨号和监听功能只能通过座机扬声器监听，如果您要通话，则拿起话筒。</p>	<p>9. 显示屏</p> <p>您可以调节显示屏的对比度，有5级对比度可选。</p> <p>9.1 调节显示屏对比度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 挂机按 [闪断] 键，显示屏显示LCD及当前对比度级别（1-5）。 2. 继续按 [闪断] 键直到您看到所需的对比度。 <p>10. 设置闹钟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住 [设置] 键3秒钟，显示屏显示 SET 1 dAtE。 2. 滚动 [上查] 或 [下查] 键至 SET 5 ALERt。 3. 按 [设置] 键，屏幕显示 00-00 OFF。 4. 滚动 [上查] 或 [下查] 键来设置第一位数，并按 [设置] 键确认。 5. 重复以上步骤直到所有数字正确。 6. 滚到 [上查] 或 [下查] 键至 0 n。 7. 按 [删除] 键退出。 <p>注意</p> <p>关闭闹钟，请按任意键或拿起听筒。如果没有按下任意键，60秒以后闹钟将会自动停止。如果在闹钟时间电话响铃，拿起听筒或使用电话时，闹钟将被取消。在闹钟启动期间，电话线处于占线状态。</p>	<p>11. 通话列表</p> <p>如果您已申请来电显示服务，同时来电者未隐藏其身份，您的显示屏上会显示来电者的电话号码以及来电的日期和时间（若网络有提供）。如果来电记录已满，当您接到新来电时，最旧的非VIP号码条目将被自动删除。</p> <p>电话机可以储存最少30个来电号码，每个最长16位数。</p> <p>注意</p> <p>如果接到保密电话，显示屏显示 -P--。</p> <p>如果接到无效电话，显示屏显示 --0--。</p> <p>如果接到错误电话，显示屏显示 --E--。</p> <p>12.1 进入已接来电列表</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [上查] 或 [下查] 键进入已接来电列表。 2. 继续按可滚动查看列表。 3. 到达最后一个号码，显示屏会显示 -End--。 <p>12.2 从已接来电列表中拨号</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [上查] 或 [下查] 键进入已接来电列表。 2. 继续按并滚动至您所需的号码。 3. 可拿起听筒自动拨出，或者按 [<] 键在免提监听与拨号模式下拨出。 4. 一旦电话接通请拿起听筒。 <p>12.3 进入去电列表</p> <p>电话中可储存最后呼出的5个号码，电话最长32位数。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [去电] 键进入去电号码。 2. 继续按可翻看列表。 <p>12.4 从去电列表中拨号</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [去电] 键进入去电号码。 2. 继续按 [去电] 键滚动至您所需的号码。 3. 按住 [去电] 键可快速翻看这些号码。 4. 可拿起听筒自动拨出，或者按 [<] 键在免提监听与拨号模式下拨出。 5. 一旦电话接通请拿起听筒。 	<p>保修卡</p> <p>本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。</p> <p>中国深圳市罗湖区罗沙路3038号 国威大厦 邮政编码：518004 服务热线：4008-838-698</p> <p>产品名称：_____ 产品颜色：_____</p> <p>姓名或单位：_____ 电话(手机)：_____</p> <p>联系地址：_____</p> <p>用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日</p> <p>零售盖章：_____ 销售日期：_____ 年 月 日</p> <p>保修条款</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 此保修卡有效期为购买当日起12个月内。 2. 此保修卡只适用于原购买之产品。 3. 此保修服务只适用于保修期内，并提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。 4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。 5. 消费者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏，便在保修期内不能享受免费维修。 6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

正面

100X140MM 80克书写纸，黑白印刷

背面

风琴折（2折3页）后再对折