

1. 电脑网口直连IP PBX LAN口,设置电脑网口IP为192.168.100.X (X=2-254)

- 2. IP PBX LAN口默认IP地址为192.168.100.1,打开电脑浏览器,在地址栏输入http://192.168.100.1
- 3. 默认管理员用户名和密码同为 admin

出于安全考虑,首次登录后,请修改管理员密码

B 国威 _{GUO} WEI		
	国威IP数字语音系统	小写
	▲ 用户名或分机号	admin
	▲ 密码	aumin
	88 默认 ~	
	受录	
	推荐:谷歌浏览器 360极速浏览器 Copyright@2021 深圳国威电子有限公司.	



2. 板卡状态



点击菜单 系统 - 板卡状态, 检查板卡和槽位是否正确



2.1 PBX监视面板



点击菜单 PBX - PBX监视面板,检查FXO外线端口连接状态



3. 网络参数

	٩	网络参数	保存
旦 系统	~	通用 VLAN设置 网络主机	
面板			
板卡状态		基本设置	
网络	*	localhost.localdomain	
网络参数		* 工作模式	
		双网卡	*
		* DNS超时	
安全		1 attempts	
存储	>	IP配置	IP配置
邮箱			
维护	>		LAN
		类型	类型
工具包		静态	静态
首选项		* IP地址	* IP地址
L PRY	,	192.168.0.222	192.168.100.1
		* 子网掩码	* 子网掩码
● 传真		255.255.255.0	255.255.255.0
		网关	网关

1. 点击菜单 系统 - 网络 - 网络参数

- 2. 修改WAN口 IP配置, 类型默认静态, 修改IP地址、子网掩码、网关
- 3. 点击右上角 保存 ,等待30秒,提示修改后IP地址
- 4. 将IP PBX WAN口连接至网络交换机,后续WAN口将用于登录IP PBX和IP话机注册
- 5. 设置完成 点击 保存



4.分机设置

直找模块	٩	分机						
□ 系统	>	全部 🗸 + 添加 + 批量添加	2 编辑 ◎ 密码 ● 导出	●导入 會删除	Q			
📞 РВХ	~		分机号	端口	美型	密码	状态	IP地址
分机	~	□ 国威_guowei	6001		SIP	Aa780780	已 已 注册	192.168.0.177
分机		6002	6002	-	SIP	Aa780780	未注册	
振铃组		6003	6003	100	SIP	Aa780780	未注册	855
分机跟随		6004	6004	-	SIP	Aa780780	未注册	-
中继		6005	6005	579	SIP	Aa780780	未注册	
呼叫控制	,	6006	6006	-	SIP	Aa780780	未注册	
		6007	6007	2	SIP	Aa780780	未注册	
呼叫特性	>	6008	6008	-	SIP	Aa780780	未注册	-
语音提示	>	6009	6009	700	SIP	Aa780780	未注册	ш.
设置	>	6010	6010	-	SIP	Aa780780	未注册	-
工具集	>	8001	8001	Port 33	FXS		-	
PBX监视面板		8002	8002	Port 34	FXS		Ħ	
┣ 传真	>	8003	8003	Port 35	FXS			
	\$	8004	8004	Port 36	FXS			575)
		8005	8005	Port 37	FXS			-
	,	8006	8006	Port 38	FXS		2	
😽 会议面板	>	8007	8007	Port 39	FXS		-	
	>	8008	8008	Port 40	FXS		22	

1. 点击菜单 PBX - 分机 - 分机,双击某条分机,进入分机参数页面

- 2. 默认SIP分机号码为6xxx,模拟分机号码为8xxx,模拟分机端口为板卡插槽位置,如上面slot3前8个端口为Port33 port40
- 3. 默认SIP注册账号为分机号,注册密码默认为: Aa780780,注册端口号为5060,点击密码按钮可显示当前密码
- 4. 用户名支持中文、英文,当SIP分机互拨时,被叫来显可显示主叫用户名+分机号码
- 5. 可单个或批量添加分机,也可使用导出/导入功能批量添加分机或批量修改分机某功能



5. 中继设置

直找模块	٩	中继						
旦 系统		FXO中继 🖌 🕇 添加 🕼 编辑	✔ 启用 Ø 关闭	● 导出 ● 导入 會 删除	Q			
🥲 РВХ		□ 中继名称	类型	用户名	主机	启用	状态	
分机		FXO Channel Group 0	FXO			On		
中继		192.168.100.10	SIP	None	192.168.100.10:5060	On	Unavail	
呼叫控制		E1-1	SIP	None	117.103.93.1:5060	On	Avail	信令配置
呼叫特性								

1. 点击菜单 PBX - 中继

- 2. 点击下拉列表 选择SIP中继、FXO中继, 点击添加
- 3. 当增加E1中继时,请添加SIP中继,第一块E1板主机地址为117.103.93.1,第二块E1板主机地址为117.103.94.1
- 4. 点击信令配置按钮可进入E1接口配置界面,可监控E1时隙状态,设置E1信令如PRI,SS7(7号)和R2(1号)信令
- 5. 状态栏显示SIP中继连接状态, Unavail表示连接断开, Avail表示连接正常
- 6. 导出和导入功能可批量添加多条中继,如中国移动,中国联通IMS中继



5.1 FXO模拟中继设置

中继	保存
通用 高级	
启用中继 开启	v
中继名称	
FXO Channel Group 0 群组ID	
● 新添加FX0中继群组ID填写2-31,当已选框只选中1	1个FX0端口时,可不填群组ID
策略 轮询	~
成员组 可选成员	已选
FXO-4	FX0-1 FX0-2 FX0-3 FX0-5 FX0-6 FX0-7 FX0-8 FX0-9 FX0-10 FX0-11 FX0-12 FX0-13 FX0-15 FX0-16

1. 填写中继名称

2. 默认FXO中继 "FXO Channel GroupO" 群组ID为0,新添加FXO中继群组ID填写2-31,当已选框只选中1个FXO端口时,可不填群组ID

- 3. 策略为当已选框选中多个FXO端口时,可设置分机从FXO端口呼出外线,顺序或循环占用FXO端口
- 4. 设置完成后 点击 保存 ,并 应用



5.2 SIP中继设置

中继	保存
通用 高级 编解码 自定义	
启用中继	
开启	~
中继模式	
IP鉴权	~
身份验证	
无	~
* 中继名称	
to_HB300	
* 主机	
192.168.0.245	
传输协议	
udp	~

中继模式,

IP鉴权:为NNI对等模式,如中国电信SIP中继,多IPPBX组网环境,填写中继名称、对端IPPBX IP地址、端口号(空缺时为5060) 客户端: UNI注册模式,如中国移动,中国联通IMS中继,填写中继名称,运营商IMS信令地址、端口号、注册账号、密码等

设置完成,点击保存,并应用



5.3.1 E1中继设置

中继	保存
通用 高级 编解码 自定义	
启用中继	
开启	~
中继模式	
IP鉴权	~
身份验证	
无	×
*中继名称	
E1-1	
* 主机	靖口
117.103.93.1	:
传输协议	
udp	~
来源用户	
来源域名	
开启NAT	
否 	~

1. 中继名称: 自定义

2. 主机: 第一块E1板主机地址为117.103.93.1, 第二块E1板主机地址为117.103.94.1

3. 默认E1为PRI信令

4. 点击 保存 ,并 应用



						系统	充	T1/	E1																						
						C	系统北	代态	呼叫	状态	「工具	l 3	统信		_																-
S	YS	TE	M																												
接口礼	龙态																														
															端	D1															
)															
E	常 🛑	异常	Ut 💛	載中																											
通道制	犬态																														
端口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
··· 호	闲 🔴	繁忙	⊖相	同节点	类型	●无	效 🔵	信令通	道																						

1.点击菜单 PBX - 中继,点击 E1中继 信令配置 按钮 打开E1中继信令配置页面 2.点击 系统 - 系统页面 可监视E1端口时隙状态



5.3.3 E1中继信令配置

		(常規	🌡 PRI	1号 7号	-				
T1_E1									
常规	UL67.								
			-	•					
ži	出类型:	O TI	U E1						
接口高级设置									
Ē]声消除:	ON							
回声深	除空隙:	32 •	•						
Ħ	般增益:	0.0							
X	送增益:	0.0							
端口设置									
端口#	时钟源	接口	帧结构	编码	线路补偿	CRC4	信令	交换类型	描述说明
端口 1	0 🗸	E1	CCS 🗸	HDB3 🗸	0-133 feet (DSX-1) and 0 db (CSU) \mathbf{v}	Off 🗸	PRI(CPE side)	Eurolsdn 🗸	

保存 应用 取消

- 1. 点击菜单 T1/E1 常规,设置E1信令如PRI, SS7(7号)和R2(1号)信令
- 2. 默认E1为PRI信令
- 3.修改后 点击 保存 , 并 应用



6. 呼出路由

直找模块	٩	呼出路由	呼出路由									
旦 系统	>	+添加 CC 编辑 G→ 导出	● 导入 (會 删除)	Q								
C PBX	~	□ 名称	线路CID	拨号模式	中继	呼叫类型						
分机	>	_ fxo		()+0 [X./]	FXO Channel Group 0	国内长途						
中继		sip	.223	()+7 [X./]	192.168.100.10	国内长途						
呼叫控制	~	E1	-	()+9 [X./]	E1-1	国内长途						
呼入路由												
呼出路由			分机呼出路由从上往下逐条匹配									

- 1. 点击菜单 PBX 呼叫控制 呼出路由
- 2. 默认FXO模拟中继出局字头为 0 , SIP中继出局字头为 9
- 3. 点击添加、编辑或双击某条呼出路由,进入呼出路由设置界面
- 4. 呼出路由按照分机拨号模式、呼叫类型、从上往下逐条匹配,未匹配到路由将无法出局



6.1 呼出路由设置

呼出路由				保存
通用 高级				
*路由名称 fxo_4				
□覆盖分机CID				
路由CID				
路由密码				
*使用该路由的拨号模式 ()+ ()+	0 出局前缀	X. 匹配号码字符串	8045 主叫号码) +] m
导出拨号方案为CSV 🕞 导出				
添加中继	可选		已选	
FXO Channel Group 0 to_HB300 to_HB8000		▲ FXO-4		

- 1. 填写 路由名称
- 2. 填写 使用该路由的拨号模式
 - 1. 出局前缀变换为: 出局自动加发, 如中国电信IP长途优惠17909, 设置后将在被叫号前自动加发, 送出到外线
 - 2. 出局前缀: 出局字头, 如0, 9, 呼出时扣除, 不送出到外线, 不填为直拨出局
 - 3. 匹配号码字符串: 匹配被叫号码, 正确时才送号, 可填写 X. (点) 或者. (点) 代表任意被叫号码
- 4. 主叫号码: 匹配主叫号码, 正确时才送号, 可用于专线设置, 指定某分机从该路由所绑定中继呼出
- 3. 添加中继 将指定中继放入 已选 区域,可放置多个中继,按从上往下优先级占用出局
- 4. 设置完成,点击保存,并应用



6.2 呼出路由设置

举例

呼出路由

+添	四 3 編輯 會 删除		Q		
	名称	线路CID	拔号模式	中继	呼叫类型
	fxo_3	- 1	()+9 [X./6001] ()+9 [X./8002] ()+9 [X./8888]	fxo_3	市话
	fxo_4	2	()+ [X./6002]	fxo_4	市话
	fxo_77_80	- 3	(17909)+6 [X./81X.]	fxo_77_80	市话
	fxo_all	- 4	()+0 [X./]	FXO Channel Group 0	市话

- 1. 拨9出局,分机6001、8002、8888共用中继fxo_3呼出
- 2. 直拨出局,分机6002从中继fxo_4呼出
- 3. 拨6出局加发17909,号码81开头的分机共用中继fxo_77_80呼出
- 4. 拨0出局,所有分机共用中继FXO Channel Group 0呼出



7. 呼入路由

查找模块	Q,	呼入路由			
旦 系统	>	+ 添加			
📞 РВХ	~	□ 名称	DID模式	CID模式	入局目的地
分机	>	fxo_2	4002		ext-group,119,1
中继		□ fxo_3	4003		from-did-direct,8020,1
呼叫控制	~	fxo_4	4004		from-did-direct,8045,1
呼入路由		fxo_ivr			ivr-4,s,1
呼出路由					
呼叫限制	>				

1. 点击菜单 PBX - 呼叫控制 - 呼入路由

2. 点击添加、编辑 可设置呼入路由



7.1 呼入路由设置

呼入路由	保存
通用 高级	
*描述	
fxo_ivr	
DID号码	
<u></u>	
□ CID路由优先权	
* 入局目的地	
语音菜单 	~
分机语音菜单	
寻呼和对讲 队列	
振 铃 组 挂断	

1. 填写 描述

2. DID号码:选填项,配合外线DID绑定设置,用于指定某中继呼入路由

3. 选择入局目的地

4. 点击 保存 , 并 应用



7.2 外线DID绑定

直抚模块	Q,	外线DID绑定	
ロ 系統	>	+ 添加 + 批量添加 C 编辑 自 删除 Q	
📞 РВХ	~	□ 通道 名称	DID号码
分机	>	D FX0-17	417
中继		□ FX0-18 同呼入路由中 DID号码	418
呼叫控制	~	E FX0-19	419
呼入路由			
呼出路由			
呼叫限制	>		
设定来电显示			
时间条件			
时间群组			
密码池设置			
外线DID绑定			

1. 通道: FX0外线端口号

2. 名称: 自定义

3. DID号码: 自定义虚拟号码,不能和现有分机号,振铃组号,队列号,会议号
4. DID号码用于匹配呼入路由中DID号码,在呼入路由中 间接指向FXO外线端口号
5. 可添加单个或批量添加 外线DID绑定



7.3 呼入路由设置

举例

呼入路由

+ 添加	の「「「「「「「」」」」「「」」」「「」」「「」」」「「」」」「」」」「「」」」」		Q	
	名称	DID号码	主叫号码	入局目的地
	default	1		ivr-4,s,1
	fxo-17	2 417	一 同 外线DID绑定中 DID号码,间接指向某FXO端口	ext-group,301,1
	fxo-18	3 418	可用于专线专用,指定FX0端口呼入到某分机	from-did-direct,6001,1

1. 未指定DID号码的外线端口,呼入到语音菜单IVR
2. DID号码为417的外线端口,呼入到振铃组301
3. DID号码为418的外线端口,呼入分机6001响铃



8.语音提示



点击菜单 PBX - 语音提示 - 系统提示 - 自定义提示音 点 上传,点 浏览,选择已有的自录语音文件,点 上传 导入系统,可用于语音菜单IVR提示音



9.语音菜单

查找模块	٩	语音菜单		
旦 系统	>	+添加 2 编辑 會 删除	Q	
C PBX	~	IVR名称	允许拨打分机	允许查询语音留言
分机	>	welcome	on	off
中继				
呼叫控制	>			
呼叫特性	~			
语音菜单				
队列				

- 1. 点击菜单 PBX 呼叫特性 语音菜单
- 2. 点击添加、编辑 可设置语音菜单



9.1 语音菜单设置

吾音菜单	保存
通用 按键事件 高级设置	
IVR名称	
welcome	
提示音	
welcome	~ +
播放次数	
1	~
响应超时时间(s)	
5	~
☑ 允许拨打分机	
□ 允许查询语音留言	
1. 填写 IVR名称	
2. 提示音: 在菜单PBX - 语音提示 - 系统提示 - 自定义提示音 中上传自录IVR语音	
3. 洗择语音播放次数, 默认为1次	

- 5. 勾选允许拨打分机,听语音时可直接拨打分机号码,未勾选将不能拨打分机号码
- 6. 点击 保存 ,并 应用



9.2 语音菜单设置

语音菜单

通用 按键事件	高级设置		
按键 0:	分机	<9096> 国威	✓ 返回ivr
按键 1:	振铃组	❤ 警报 <119>	✓ □ 返回ivr
按键 2:	分机	<6010> 国威物流部	✓ 返回ivr
按键 3:	时间条件	✓ test1	✓ □ 返回ivr
按键 4:	请选择一项	~	
按键 5:	请选择一项	~	
按键 6:	请选择一项	~	
按键 7:	请选择一项	~	
按键 8:	请选择一项	~	
按键 9:	请选择一项	~	
按键 #.	语音菜单	✓ welcome	✓ □ 返回ivr
按键*:	请选择一项	~	
超时:	分机	<1000> 1000	~

1. 自定义按键事件,当中继呼入,听语音时可选择不同数字键,进入不同响应方式
2. 点击保存,并应用

保存